形名表示

MITSUBISHI

エム エス ゼット エイチエックスブイ エイチエックスブイ


菱ルームエアコン

取扱説明書

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター) **MSZ-HXV250・HXV280S-** T (クリアオワイト)

MSZ-HXV400S·HXV560S-W





製品登録のご案内


This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

三菱電機では、ウェブサイトのアンケートにお答えいただくと

お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにてご利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。 詳しくはこちらのホームページをご覧ください。http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

エアコンからあなたにおしらせが



2 おしらせナビ ボタンを押します。

冷房

3 エアコンから おしらせが届き…





∂ 4-7:74 Navi 人を中心とした 空調の

⊿ム-774Navi 風あて設定で 省エネできます

∂4-774Navi 風あて設定 にしますか?

ダム-7:74 Navi はい: おいらせ押す いな: 湿度%押す

5 おすすめの 快適な運転に!

適な運転に!

●おしらせナビの詳しい操作方法については、 12ページをご覧ください。


ご使用の前に

届きます

例えば・・・ お部屋にひとりでいるとき



4 おしらせナビ ボタンを押すと…



わたしがいるところだけ 空調するから省エネなのネ



もくじ

ページ

		ハーシ
ご使用	安全のために必ずお守りください	4-5
ご使用の前に	各部のなまえと準備 (室内機、付属品、室外機、ナビリモコン)	6-9
	冷房・暖房運転 (体感温度コントロール)	10
	除湿・ランドリー運転	11
	おしらせナビ (おしらせナビの使い方、お得金額の確認、目標電気代の設定)	12-15
	電気代・CO2排出量の表示	16-19
	風あて・風よけ・ムラなし運転	20
使い	ムーブアイについて	21
使いかた	室内機の表示の点灯/消灯	22
	風速・風向の調節	23
	送風ミスト・送風運転、 10℃キープ暖房運転	24
	ねむり運転、ハイパワー運転	25
	かんたんタイマー、時刻設定タイマー	26-27
	お好み設定 (電流・体感・涼感・不在省エネ)	28-29
	内部クリーン運転	30
±	フィルターおそうじメカ運転	31
お手入れ	部品の取外し	32-33
ĥ	部品のお手入れ (お手入れの目安とお手入れの方法)	34-35
	部品の取付け	36-37
	故障かな?	38-42
	仕様	43
困ったときに	知っておいていただきたいこと (リモコンが使えないとき)	44-45
きに	問い合わせと修理を依頼される前に	46
-6	保証とアフターサービス	47
	早わかりガイド	48

安全のために必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に ■ "図記号"の意味は次のとおりです。 防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

結びつく可能性があるもの。

害に結びつくもの。



止



指示を守る



ぬれ手禁止



アース線接続



水ぬれ禁止



電源プラグを

据付時は

据付は、お買上げの販売店または専 門業者に依頼する

据付には専門の知識と技術が 必要です。お客さま自身で据付 工事をされ不備があると、 水漏れや感電・火災の原因



販売店に相談

電源は必ずエアコン専用の コンセントを使用する

専用以外のコンセントを使用 すると、発熱・火災の原因に なります。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損



専用コンセント

可燃性ガスが漏れるおそれのある 場所への設置は行わない

万一ガスが漏れて室外機の周囲にたま ると、爆発の原因になります。





アース(接地)を確実に行う

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話の

アース線に接続しないでください。 アースが不確実な場合は、故障や 漏電のときに感電の 原因になります。



アース工事

△注意

設置場所によっては漏電ブレーカー を取付ける

漏電ブレーカーが取付けられていないと 感電の原因になることがあります。





漏電ブレーカー取付け

ドレン水を確実に排水できるように

排水経路に不備があると、室内外機から 水が滴下して家財などをぬらし、汚損の 原因になることがあります。

移動再設置・修理する場合は、お買上げの販売






移設・修理時は

お客さま自身で分解・改造・修理・ 移動再設置をしない

火災・感電・ケガ・水漏れの 原因になります。



不備があると、感電や 火災などの原因に なります。



販売店に相談

エアコンが冷えない・暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして考え られるので、お買上げの販売店に相談する

冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理内容をサービスマンに確認する

エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れる ことはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、 ストーブ、コンロなどの火気に触れると有害な生成物が発生する 原因になります。



異常や不具合が発生したとき

ただちに運転停止し「お買上げの販売 店」にご相談ください。 47ページ

長時間冷風を体に直接あてたり、 冷やし過ぎない

体調悪化・健康障害の 原因になります。



吹出口や吸込口をふさいだり、指や 棒などを入れない

内部でファンが高速回転 していますので、 ケガの原因に なります。





電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、 重いものを載せたり、ネジなどで傷つ けたり、加熱したり、加工したりしない

感電や発熱・火災の 原因になります。





電源プラグを抜いて停止をしない

感電や火災の 原因になります。





電源プラグを差し込む際は、電源プラグ 側だけでなくコンセント側にもほこりの 付着、詰まり、がたつきがないことを確認 し、刃の根元まで確実に差し込む

ほこりの付着、詰まり、がたつきがある と、感電や火災の原因になります。 コンセントにがたつきがある

場合は、販売店に 相談して

ください。



ほこりを取る

ご使用の前に

電源コードは、途中で接続したり 延長コードの使用・他の電気器具 とのタコ足配線をしない

感電や発熱・ 火災の原因 になります。



異常時(焦げ臭いなど)は、運転を 停止して電源プラグを抜くか、ブ レーカーを切る

異常のまま運転を続けると故障や感電・ 火災などの原因になります。

お買上げの販売店または三菱電機修理 相談窓口に相談してください。

注意

食品・動植物・精密機器・美術品の 保存など特殊用途には使用しない

品質低下または 動植物への害のし 原因になること があります。





ぬれた手でスイッチを操作しない プラグを抜き差ししない

感電の原因になることが あります。



燃焼器具と一緒に運転するとき は、こまめに換気する

換気が不十分な 場合は、酸素不 足の原因になる ことがあります。





エアコンの風が直接あたる所に 燃焼器具を置かない

ことがあり ます。





電源プラグを抜くときは、電源 コードを引っ張って抜かない

芯線の一部が断線して発熱・ 発火の原因 になること があります。





長期間使用で傷んだままの据付 台などで使用しない

ユニットの落下につながりケガ などの原因になることが あります。



⚠注意

エアコンを水洗いしたり、花瓶など 水の入った容器を載せたりしない

感電や発火の 原因になること があります。





水ぬれ禁止

内部でファンが高速回転していますの で、ケガの原因になることが あります。



長期間使用しない場合は、電源プラ

窓や戸の開けっぱなしなど、高湿

(80%以上)で長時間運転はしない

室内機に露がつき、滴下して家財などを

グを抜くか、ブレーカーを切る

ほこりがたまると、発熱や

発火の原因になることが

ぬらし、汚損の原因になる

あります。

ことがあ ります。

お手入れをするときは必ず運転を停止し、

電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る



プラグを抜く

動植物に直接風をあてない

動植物に悪影 響をおよぼす 原因になるこ とがあります。





室内外機の下に他の電気製品や

水が滴下する場合があ り、汚損や故障の原因に なることがあります。

家財などを置かない





室内外機の吸込口やアルミフィン にさわらない

ケガの原因になることがあります。







乾電池を充電・分解したり火の中 に投入しない

液漏れ・破裂・ 発火の原因に なることがあ ります。





室外機の上に乗ったり、ものを 載せたりしない

落下・転倒により ケガの原因にな ることがありま के





エアコンの操作やお手入れのとき は不安定な台に乗らない

転倒などケガの 原因になること があります。





殺虫剤・可燃性スプレーなどを 吹きつけない

火災·変形の原因になることがあります。





雷が鳴り落雷のおそれがあるときは 運転を停止し、電源プラグを抜く

被雷すると、故障の原因に なることがあります。



プラグを抜く

乾電池の交換は2本とも新しい同 種のものにする

古い乾電池を混 ぜて使用すると 発熱・液漏れ・破 裂の原因になる ことがあります。





エアコンを数シーズン使用した場 合は、通常のお手入れとは別に点 検整備を行う

室内機の内部にゴミやほこりがたまっ て、ニオイが発生したり、除湿水の排水 経路を詰まらせ、室内機からの水漏れの 原因になることがあります。

点検整備には専門の知識 と技術が必要です。 お買上げの販売店に依頼 してください。



点検整備

室内機内部の洗浄はお客さま 自身では行わず、必ずお買上げの 販売店または三菱電機修理相談 窓口に相談する


誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を 行うと、樹脂部分が破損したり水漏れな どの原因になることがあります。

また、洗浄剤が電気品や モータにかかると故障や 発煙・発火の原因になる ことがあります。



各部のなまえと準備

室内機



■表示部



人のいるエリアなどが表示されま す。 <u>20ページ</u>

<運転ランプ>

運転中や入タイマーが設定されて いるときに点灯します。

<セレクトモニター>

現在の体感温度や設定温度、電気代、 CO2排出量などが表示されます。 16~17、22ページ







<ナビランプ>


エアコンからおしらせがあるときに 点灯します。 12~15ページ▶

<ECOモニター>

葉っぱの枚数が多いほど、省エネ運転にな ります。(最大3枚表示) 21ページ


次のようなときは、葉っぱが順番に点灯します。

- ・電源プラグをコンセントに差し込み、ブレーカーを「入」にしたと きなど、エアフィルターが正しい位置にあるかを確認しているとき
- ・スタート脱臭で送風が停止しているとき <u>30ページ</u> ・カビクリーンシャワーを行っているとき <u>30ページ</u>
- ・フィルターおそうじメカ運転を行っているとき **31**ページ



<運転モードランプ>

リモコン操作を行うと、ムーブアイの周囲が約1秒間点灯 し、リモコンの信号を受信したことをお知らせします。運転 モードランプの色は、運転モードによって変わります。



<運転モードランプの色>


運転モード	点灯色
冷房	青
暖房	オレンジ
除湿	緑
送風ミスト・送風	Ė

※送風ミスト運転を行った場合は、白が点灯します。他の 運転と併用してミスト運転を行った場合は、それぞれ の運転モードの色で点灯します。

- ●各表示が点滅しているときは「故障かな?」をご覧ください。 38、42ページ▲
- ●ねむり運転のときは室内機の表示が自動で暗くなります。 **25**ページ ▶
- ●丸洗いパネルをきちんと閉めていないと、室内機の表示がぼやけることがあります。 37ページ ▶

付属品

リモコン



単3形アルカリ 乾電池(2本)



取扱説明書



※壁に取付けるリモコンホルダーは別売です。 お近くの三菱電機ストアまたは 取扱店でお求めください。


品 名	リモコンホルダー(別売)
形 名	MAC-183RH
希望小売価格	630円(税込)






室外機








吸込口 (裏面・側面)

配管 ドレンホース

アース端子 (側面)

排水口(下面)

吹出口



■据付時、使用時のご注意

●ルームエアコンの据付は販売店にご依頼くだ さい。


また、次の場所への据付はさけてください。

- ・可燃性ガスが漏れるおそれのある所
- ・高周波機器、無線機器などがある所
- ・機械油が多い所
- ・海浜地区など塩分が多い所
- ・温泉地など硫化ガスが発生する所
- ・油の飛まつや油煙がたちこめる所
- ・積雪により室外機がふさがれる所
- ・クレーン車、船舶など移動するものへの設置
- ※室内機の排水ホースからの排水は、水はけの よい所にしてください。
- ※風通しが悪くショートサイクルが起きやすい所 では、冷房・暖房能力および消費電力が10% 程度悪化する場合があります。その場合吹出 ガイド(別売部品)をお使いになると、冷房・暖房 能力および消費電力の改善が図れます。
- ●据付にあたってはエアコンの質量に十分に耐え、 振動が増大しない場所を選んでください。
- 室内機の電源コードの余りを吸込□に載せない でください。フィルターおそうじメカ運転の 不具合の原因になります。

- ●室外機の吹出□からの温風や運転音が隣家の 迷惑にならない場所を選んでください。
- 室外機の吹出口近くにはものを置かないでくださ い。機能低下や運転音増大のもとになります。
- ●使用中、異常音がする場合は、「お買上げの販売店」 にご相談ください。


テレビ・ラジオのアンテナとエアコン(室外機)は3m以上離してください。 電波の弱い地域では、テレビ・ラジオなどにノイズが入る場合があります。 その場合はノイズが入らなくなるまで離してください。

火災警報器と室内機の吹出口は1.5m以上の距離をあけてください。




各部のなまえと準備(つづき)

ナビリモコン




■設定メニュー

押すごとに次の順に切り換わります。



■据付位置の設定(電池を入れる前に行ってください)

室内機の据付位置に合わせて、リモコンでも据付位置の設定を行います。



- ●据付位置を正しく設定しないと、冷えや暖まりが遅くなる場合があります。
- ●運転ランプは運転中や入タイマーが設定されているときに 点灯します。

■リモコンの取扱い

室内機のリモコン送受信部へ信号を送信したり、おしらせを受信したりします。 <u>6ページ</u>


- ●室内機のリモコン送受信部に向け、正面で 6m以内で操作してください。
- ●室内機との間に、信号をさえぎるものを 置かないでください。
- ●直射日光があたる場所やストーブなどの 近くには置かないでください。
- ●信号を受信しない、表示が出ない、表示が うすいときは 38ページ
- ●リモコンを壁などに取付ける場合は、 リモコンの上側裏にあるフック掛け穴を "カチッ"と音がするまで 引き出して、フックに引っ 掛けて使用してください。 リモコンホルダーは別売で す。 7ページ

<乾電池について>


- ●リモコンの電池が少なくなると「電池交換」表示が点滅します。約3日後に操作ができなくなりますので、2本とも新しい単3形アルカリ乾電池(LR6)と交換してください。(アルカリ電池の寿命は約1年)
- ●種類の違う乾電池や新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ●充電式乾電池、マンガン乾電池を使用しないでください。誤動作することがあります。
- ●乳幼児の手の届く所におかないでください。誤って飲み込むおそれがあります。

■時刻合わせ

1 リモコンの裏ブタを 外し、電池をセットする



2とびらを開けて リセット を押す 電池交換後押す




3 設定を押す




4 🌲 を押し、

時刻を合わせる ※時刻は24時間制です。




5 決定を押す



- ●時刻を合わせたら、必ず「決定」を押してください。点滅が点灯に切り換わり、時刻が確定されます。
- ●約30秒間操作をしないと、時刻合わせが解除されます。
- ●「電池交換後押す」ボタンを押すと、各設定はご購入時の設定に戻ります。

冷房・暖房運転(体感温度コントロール)

体感温度コントロールは、室温だけでなく床や壁の温度、人の位置や動きを考慮して、よりきめ細やかな運転をします。



1 冷房 暖房 のいずれかを押す

運転が始まり、1時間あたりの予測電気代または予測CO₂排出量が 室内機に表示されます。 17ページ▲

2 温度℃ 湿度

を押して温度や湿度を設定する

- >>> 温度は押すごとに0.5℃ずつ変えられます。(設定範囲は16~31℃)
- > 湿度は押すごとに10%ずつ変えられます。(設定範囲は40~70%)
- >>> 予測電気代または予測CO₂排出量を表示中に ♣ を押すと、設定温度により 予測値が変化します。 17ページ ►
- ≫ 暖房運転のときは、湿度を設定できません。

<省エネ推奨温度>

冷房	28℃以上(設定湿度60%)
暖房	20℃以下

停止するとき

運転中に 運転 入/切 を押す

運転開始からの電気代またはCO2排出量が室内機に表示されます。

17ページ 📐

例)前回、冷房運転をしていた場合は冷房運転になります。

●体感冷房・暖房運転について


「体感」を「入」に設定すると、ムーブアイが動作し、室温だけでなく、床や壁の温度、人の位置や動きを考慮した体感温度コントロール運転を行います。体感冷房では湿度も考慮して運転します。 28~29ページ▶

- ●マニュアル冷房・暖房運転について 「体感」を「切」に設定すると、ムーブアイは動作しません。室温だけを目安に運転します。また、冷房運転時の湿度 調節はできません。 28~29ページ▶
- ●設定温度を16℃または31℃にしたり、設定湿度を40%または70%にすると、"ピピッ"と音がします。
- ●暖房運転開始時に暖かい風を出す準備をしている間は、上下風向フラップが水平になります。(最大3分)

除湿・ランドリー運転


除湿運転(再熱除湿)は、室温の低下を抑えながら、湿気を取り除きます。 梅雨時などに使用してください。

ランドリー運転は、洗濯物をお部屋の中で早く乾かします。



1 除湿切換を押す

押すごとに次の順に切り換わります。



≫ 除湿運転では、1時間あたりの予測電気代または予測CO₂排出量が室内機に表示されます。ランドリー運転では表示されません。 17ページ▼

2 № を押して湿度を設定する(除湿)

- >> 湿度は押すごとに10%ずつ変えられます。(設定範囲は40%~70%)
- ≫ 予測電気代または予測CO₂排出量を表示中に を押すと、設定湿度により予測値が変化します。 17ページ を押すと、設定湿度に
- >> ランドリー運転では、湿度を設定できません。

<推奨湿度>

湿度

60%

停止するとき

運転中に 運転 入/切 を押す

運転開始からの電気代またはCO2排出量が室内機に表示されます。

17ページ

>> ランドリーで自動停止した場合は表示されません。

ランドリー運転について

ミストの効果で脱臭しながら、洗濯物を乾かす運転を約3時間30分行います。洗濯物はエアコンの風があたる所に干すとより効果的です。

● 主に暖房シーズン (暖房運転終了後2時間以内に運転開始した場合、または室温20℃未満の場合)

暖房運転(約90分)

除湿運転(約120分)

自動停止

● 主に冷房シーズン(冷房・除湿運転終了後2時間以内に運転開始した場合、または室温20℃以上の場合)

除湿運転(約210分)

自動停止

●風速・風向を調節することもできます。 23ページ

- ●除湿・ランドリー運転のときは、温度を設定できません。
- ●除湿運転は、再熱除湿方式でお部屋の温度低下を抑えた除湿を行います。お部屋の湿気が多いとき、外気温が低いときなどは設定した湿度にならない場合があります。消費電力は温度・湿度の条件で異なります。
- ●ランドリー運転は、室温、湿度が変動することがあるため、お部屋に人がいないときに使用することをおすすめします。
- ランドリーから除湿にしたり、設定湿度を40%または70%にすると、"ピピッ"と音がします。

おしらせナビ


室内機のナビランプ % が点灯したら、おしらせナビボタン のを押すと、おしらせが届きます。

おしらせには次のようなものがあります。

(記載しているおしらせ以外にも、いろいろなおしらせがあります)

●ムーブアイが人の動きやお部屋の床・壁温度を検知して、リモコンの設定を変更したり、カーテンやドアを閉めたりすることで、より快適で省エネな運転になることをおしらせします。

例) 壁面に暖かい 場所があります





閉めると 省エネできます

- >>> ムーブアイの検知範囲外にある窓やドアは検知することができません。 21ページ N
- ムーブアイは床・壁と窓やドアの温度差を検知しています。 温度差が小さいときなどは、窓やドアが開いていても検知しないことがあります。
- ●エアコンがおすすめの設定をおしらせします。

例) 外の気温が 下がっています



送風運転が おすすめです




送風設定 にしますか?

>>> 何も操作しないと約60秒後に元の画面に戻り、設定は変更されません。



はい:おしらせ押す いは:湿度%押す

●30日ごとの目標電気代に近づいたときや超えたときにおしらせします。 15ページト



室内機のナビランプ 🗣 が消灯しているときに、おしらせナビボタン 💋 を押すと、次のように なります。

- ●ナビランプが点灯していたが、約30分操作しなかったため消灯したとき、直前のおしらせを表示します。
 - ナビランプの消灯後にお部屋の温度が変化したときなど、おすすめの内容が変更になったときは、 直前のおしらせを表示しないことがあります。
- ●おしらせナビに従い、おしらせナビボタンで設定を変更した後、元の設定に戻すことができます。
 - 例) おしらせナビで送風運転に設定した場合

送風設定を |元IC戻しますか



|継続:おいせ押す 戻す:湿度%押す


送風運転を継続する場合は、②を押す

戻す場合は、| 塗物 を押す(△▽のどちらでも構いません)

- >>> ナビランプ 🍕 が点灯すると、点灯前におしらせナビで変更した設定は元の設定に戻すことはできません。
- 霜取り運転中や冷房・暖房運転で設定温度に到達したときは、それらのおしらせを優先的に表示します。 元に戻す操作はしばらくしてから行ってください。
- ●エアコン停止中は、お得金額を表示します。 14ページ ▶
- ●上記以外は、現在の運転内容を表示します。

例) 冷房運転中

冷房運転を 行っています



ナビランプの点灯回数の変更

ナビランプが点灯する回数を変更することができます。

押すごとに選択されている項目の内容が表示されます。 8ページ 🗨

で項目を選ぶ

選んだ項目に → が移動します。

多い :ナビランプが1時間に1回程度表示されます。 少ない:ナビランプが2時間に1回程度表示されます。


:ナビランプは表示されません。

決定を押す

室内機が"ピピッ"と鳴り、回数が設定されます。

- 決定を押さないと変更内容が有効になりません。
- 設定中に 取消 や 運転 入/切 を押したり、約30秒間操作をしないと、設 定前の状態に戻ります。
- 【吊
 - 🕽 「多い」「少ない」を選択しても、おすすめの設定がない場合は、ナビランプ 🍳 は点灯しません。 おしらせナビに従っておすすめの設定への変更を繰り返すことで、おすすめの設定が減り、ナビランプ 🍳 の点灯 回数が少なくなることがあります。
 - ●「切」を選択すると、ナビランプ 🦸 が点灯することはありませんが、おしらせナビボタン 💋 を押すと、現在の運転 内容が表示されます。

おしらせナビ(つづき)




お得金額の確認

省エネ運転で節約した電気代の目安が表示されます。エアコンを使用してから今回の運転までに節約した電気代が、エコ貯金箱に貯まったお得金額としてリモコンに表示されます。

1 停止中に を押す

おしらせ画面に貯金箱に貯まったお得金額がアニメーションで表示されます。

<お得金額の表示例>



アニメーションの開始

前回の運転までにエコ貯金箱に貯まったお得金額

今回の運転までにエコ貯金箱に貯まったお得金額

- ●お得金額は目安として表示します。
- ●エコ貯金箱の最大金額は999999円です。
- ●貯まったお得金額に応じたアニメーションが表示されます。

お得金額のリセット

お得金額をリセットします。


1 **② を押して「7 お得金額リセット」を選ぶ** 押すごとに選択されている項目の内容が表示されます。 8ページ


>> 「いいえ」を選ぶと、お得金額はリセットされません。

3 決定を押す

室内機が"ピピッ"と鳴り、お得金額がリセットされます。

- >> 決定を押さないとリセットされません。
- >>> 設定中に 取消 や 運転 入/切 を押したり、約30秒間操作をしないと、 設定前の状態に戻ります。





目標電気代の設定

30日ごとの目標電気代を設定することができます。設定した日から30日ごとの累積電気代が目標電気代に近づいたときや超えたとき、室内機のナビランプが点灯します。エアコンの使い過ぎが気になるときに設定すると、便利です。

<累積電気代が目標電気代に近づいた場合の表示例>

累積電気代が目標電気代に近づいたとき

目標電気代を2200円に設定



おしらせ画面に メッセージが 表示されます。

電気代が

設定使用料に 近づきました



押すごとに選択されている項目の内容が表示されます。 <u>8ページ</u>

2 ← で「電気代」を選ぶ

3 図 を押して「10目標電気代」を選ぶ

4 ← で金額を設定する

押すごとに100円ずつ変化します。

>> 100円から20000円まで設定できます。

5 決定を押す


室内機が"ピピッ"と鳴り、目標電気代が設定されます。

- >>> 設定中に 取消 や 運転 入/切 を押したり、約30秒間操作をしないと、 設定前の状態に戻ります。

- ■累積電気代が目標電気代の約8割を超えたときにナビランプが点灯し、目標電気代に近づいたことをおしらせします。 また、累積電気代が目標電気代を超えたとき、再度ナビランプが点灯し、目標電気代を超えたことをおしらせします。
- ●累積電気代は、設定した日を含めて30日間の電気代を積算します。30日を超えるとリセットされ、再度30日間の電気代を積算します。
- ●目標電気代と最近1か月間の電気代(16ページ)の累積開始日は異なることがあります。
 - 一致させるには、目標電気代の設定をしている状態で「電気代、CO2量リセット」を行ってください。 19ページ ▶

電気代・CO2排出量の表示

室内機のセレクトモニターで電気代やCO2排出量を確認できます。 運転開始時や停止時には、予測値や計測値を自動的に表示します。





電気代・CO2排出量の確認

※設定メニューの「④電気代、CO2量表示」の設定により、電気代とCO₂排出量の表示を切り換えられます。

1 運転中(停止中)に 電気代/CO2 を押す

運転開始からの(停止中は前回運転の)電気代またはCO₂排出量が 室内機に表示されます。

2 もう一度

「見る」 を押す

最近1か月間の電気代またはCO2排出量が室内機に表示されます。

室内機の表示の切り換えかた

「見る」を押したときや、運転開始時や停止時に室内機のセレクトモニターに表示される内容を設定します。

1 展記 を押して「4電気代、CO2量表示」を選ぶ 押すごとに選択されている項目の内容が表示されます。 8ページト

2 で項目を選ぶ >>> 選んだ項目に → が移動します。

電気代:室内機に電気代が表示されます。

CO2量:室内機にCO2排出量が表示されます。


切:室内機に運転開始時や停止時に電気代やCO2排出量は 自動的に表示されません。 (見る) を押したときは、電気代が

表示されます。

3 決定を押す


室内機が"ピピッ"と鳴り、室内機に表示される内容が設定されます。

- 決定を押さないと変更内容が有効になりません。
- 設定中に 取消 や 運転 入/切 を押したり、約30秒間操作をしないと、 設定前の状態に戻ります。



運転開始時の予測電気代・予測CO2排出量の表示


運転開始時に、1時間あたりの予測電気代または予測CO2排出量(燃費)が室内機に約10秒間表示されます。



- ●予測電気代または予測CO₂排出量が表示されている間に次の操作をしたときは、予測電気代または予測CO₂排出量の数値が変わります。
 - ・冷房、暖房運転中に温度を変更したとき ・除湿運転中に湿度を変更したとき
 - ・送風ミスト、送風運転中に風速を変更したとき

運転停止時の電気代・CO2排出量の表示

運転停止後は、運転開始から停止までの電気代またはCO2排出量が室内機に約5秒間表示されます。



- ●電気代やCO₂排出量は目安です。
- ●1か月間の電気代やCO₂排出量は、表示している日を含めた30日間の積算値です。31日以前のデータは自動的に消去されます。積算値には待機電力(0.9W)も含まれます。これまでに計測した電気代やCO₂排出量をリセットする場合は、設定メニューの「⑧電気代、CO2量リセット」からリセットしてください。 19ページ▶
- ●電気代は消費電力と電気代の単価を元に算出しています。電気代の単価は電力会社の契約によって異なります。電気代の単価を変更する場合は、設定メニューの「③電気単価」から変更してください。ご購入時の設定は「22円/kWh」です。 18ページ▶
- ●CO2排出量は消費電力を元に算出しています。消費電力1kWhあたりのCO2排出量は、400g/kWhです。
- ●予測電気代や予測CO₂排出量は、各運転モードの使用実績を学習して算出しますが、実際の電気代やCO₂排出量と異なる場合があります。
- ●表示される電気代は計量法で定められた算出方法と異なるため、公的な取引に用いることはできません。
- ●使用時間が短いときや、送風ミスト・送風運転などで消費電力が少ないときなどは、電気代が¥0(CO₂排出量が0g)と表示されることがあります。

Д 4-7-74 Navi

運転 入/切

<とびらを開ける>

取消

22円

31電気単価

電気代・CO2排出量の表示いづき)

電気単価の設定

電気代の算出に用いる電気代の単価を設定できます。時間帯に関係なく一定の単価を設定する「通常」モードと、時間帯別に単価を設定する「オール電化」モードがあります。

1 圆辺を押して「②電気料金」を選ぶ

押すごとに選択されている項目の内容が表示されます。 8ページ 🔊

2 で「通常」または「オール電化」を選ぶ

選んだ項目に → が移動します。

	時間帯		ご購入時の設定	
通常	時間帯に関係なく、一定の単価を設定		22円	
オール電化	時間帯別に 3種類の 単価を設定	朝夜	7:00~10:00 17:00~23:00	22円
		昼	10:00~17:00	33円
		深夜	23:00~7:00	9円

3 圆辺 を押して「③電気単価」を選ぶ

押すごとに選択されている項目の内容が表示されます。 <u>8ページ</u>

4 ← で金額を設定する

押すごとに1円ずつ変化します。

- 1円から50円まで設定できます。電気代の単価はご契約の電力会社にご確認ください。
- 「電気料金」を「オール電化」に設定した場合、設定メニューが次のように表示されます。

③電気単価(朝夜) → ③電気単価(昼) → ③電気単価(深夜)

園園を押す→ で金額を設定するの手順を繰り返し行ってください。

5 決定を押す

室内機が"ピピッ"と鳴り、電気単価が設定されます。

- >> 「決定」を押さないと変更内容が有効になりません。
- >>> 設定中に 取消 や 運転 入/切 を押したり、約30秒間操作をしないと、設 定前の状態に戻ります。

The state of the s

- ●時刻合わせを行わないと、オール電化の設定はできません。 <u>9ページ</u>
- ●オール電化の時間帯は変更することができません。

電気代・CO2排出量のリセット

これまで計測した電気代やCO₂排出量をリセットします。

図園 を押して「8電気代、CO2量リセット」を 選ぶ

押すごとに選択されている項目の内容が表示されます。 8ページ

選んだ項目に → が移動します。

>> 「いいえ」を選ぶと、電気代やCO2排出量はリセットされません。

決定を押す

室内機が"ピピッ"と鳴り、電気代やCO2排出量がリセットされます。

- 決定を押さないと変更内容が有効になりません。
- ⇒ 設定中に 取消 や 運転 入/切 を押したり、約30秒間操作をしないと、設 定前の状態に戻ります。

■電気代・CO₂排出量の表示例

取消

<電気代の表示例>

<とびらを開ける>

∅ ム-7:74 Navi |国職f、CO2型/セット| **→**いいえ

運転 入/切

ましい

範囲	表示桁数	(例)	セレクトモニターの表示
¥0~¥100未満	¥0.5単位で表示	予測電気代が¥10.3	0 7 (.5 /h ¥ 0_ €
¥100~¥1000未満	¥10単位で表示	今回の電気代が¥185	¥ (30
¥1000~¥9900	¥100単位で表示	1か月の電気代が¥5735	月¥ 』(00

[※]電気代の表示は、¥9900までです。¥9900を超えても、表示は¥9900のまま変化しません。


<CO₂排出量の表示例>

範囲	表示桁数	(例)	セレクトモニターの表示
0g~100g未満	0.5g単位で表示	予測CO2排出量が69.5g	CO2) 7 7 .5 /h
100g~1000g未満	10g単位で表示	予測CO2排出量が188g	CO2 () T /h (T (i) g
1000g~10000g(10kg)未満	100g単位で表示	今回のCO₂排出量が3396g	COS TO 100 g
10kg~100kg未満	10kg以上はkg単位になり、 0.5kg単位で表示	1か月のCO₂排出量が33.7kg	CO2 了.5 月 了了 kg
100kg~1000kg未満	10kg単位で表示	1か月のCO ₂ 排出量が105kg	CO2((月 (Ú)kg

[※]CO₂排出量の表示は、9900kgまでです。9900kgを超えても、表示は9900kgのまま変化しません。

風あて・風よけ・ムラなし運転


ムーブアイが人のいるところを探し、風向を自動的にコントロールします。 人のいるエリアを中心とした「風あて」「風よけ」と、お部屋の生活エリアの温度 ムラをなくす「ムラなし」が選べます。



人のいるエリアを中心にした空調をしたいとき

1 運転中に 風あて/風よけ を押す

押すごとに次の順に切り換わります。



📆 風あて:人のいるエリアを中心にすばやく空調します。

🌇 風よけ:風あたり感を弱めて肌の乾燥をおさえた気流で空調します。

- >>> ご購入時の設定は「風あて」です。
- >> 上下風向、左右風向は自動で動きます。

生活エリアをムラなく空調したいとき

1 運転中に [ムラなし] を押す

ムラなし: お部屋の中で人のいることが多いエリアを生活エリアとして学習しています。生活エリアの温度ムラを抑える空調をします。

エリアモニターの表示

風あて・風よけ・ムラなし運転のとき、空調するエリアのランプが点灯します。

運転内容	表示内容
風あて・風よけ	現在人がいるエリア
ムラなし	学習した生活エリア



- ----- エアコンから近いときに点灯 ----- エアコンから遠いときに点灯
- ●風あて・風よけ運転の場合、運転開始から人を見つけるまではすべてのランプが点灯します。
- ●同じ場所でも座っているときと立っているときでは、点灯するランプが異なることがあります。

THE THE

- ●「体感」を「切」に設定すると、風あて・風よけ・ムラなし運転はできません。
- ●風よけを選んでも、風あたりが気になるときは、お好みで風向を調節してください。 23ページ▶
- ●風あては、冷房では頭上、暖房では足元にあてる風向になり、直接体に風があたらないことがあります。
- ●風あてを選んでいるときに、2つの離れたエリアにいる人の感じる体感温度に差がある場合は、設定温度との差が大きいエリアにより多くの風が届くように、自動的に左右風向を調節する個別の体感温度コントロールを行います。 さらに、涼感運転を設定している場合は、上下風向のスイング回数を左右で変えることで、2つのエリアの体感温度の差を解消する運転を行います。 28~29ページ ▶
 - ※前後に隣接したエリアに人がいる場合や3つ以上のエリアに人がいる場合は、個別の体感温度コントロールは 行いません。
- ●次のときは、エリアモニターは表示されません。
 - ・「体感」を「切」に設定しているとき
- ・お好みの風向を設定しているとき
- ●次のような場合、エリアモニター表示と風向きが人のいるエリアと合いにくいことがあります。
 - ・床壁の温度が高いとき
- ・温度変化が大きい発熱体があるとき
- ・エアコンとの間に障害物(家具・洗濯物など)があるとき

ムーブアイについて

ムーブアイは、床や壁の温度、人の位置や動きを検知して、人が実際に感じる体感温度をコントロールしたり、人を中心とした空調を行うことで省エネ運転を行います。

体感を「入」に設定

風あて・風よけ


床や壁、窓、ドアの温度を測定

お部屋の床や壁などの温度と室温の両方で、冷え過ぎ、暖め過ぎを防ぎ、省工ネ運転を行います。運転する度に、お部屋の温度変化や人の動きを検知し、正しいお部屋の形状や窓・ドアの位置を学習します。

人の位置や動きを検知

人がいるところだけを空調したり、人が動く量に応じて室温をコントロールすることで、省エネ運転を行います。さら

に、壁・窓・ドアの 温度と人からの距離を考慮した運転を行うことで省エネ運転をします。



<u>ムラなし</u> 人の生活エリアを学習

人がいることが多いエリアを生活エリアとして学習します。体感を「入」に設定すると生活エリアの学習を開始し、

ムラなし運転を選ぶと、生活エリアの温度ムラを抑える運転をします。



ムーブアイの検知範囲について

ムーブアイは広角約160°の範囲の温度を測定します。

次のような場所は検知範囲外になります。

エアコンの据え付けてある壁面エア

・エアコンの真下

・エアコンとの間に障害物(家具など)がある場所

また、次のようなときは人や窓・ドアを正しく検知できないことがあります。

- よに、水がありはことは人であって、金正し、快和してはいことがです。
- ・真夏の運転開始時など、床や壁の温度が高いとき・・布団を被ったり厚着をして肌が表れていないとき
- ・温度変化が大きい発熱体があるとき
- ・窓やドアが小さい場合や遠距離(6m以上)にある場合

ECOモニターの表示

体感を「入」に設定しムーブアイを使った省エネ運転を行うと、ECOモニター(葉っぱ1枚)が点灯します。 さらに、省エネ効果が高い状態になると葉っぱの枚数が増えます。












■葉っぱの枚数が増える条件

- ・人がいるエリアや生活エリアがお部屋の半分以下で、エリアモニターの表示が3か所以下のとき
- ・冷房時に人の動きが少ないとき・暖房時に人の動きが多いとき
- ・冷房時に日射の差し込む窓のカーテンを閉めていたときなど
- ・暖房時に冷気が入るドアを閉めたときなど

- ●次のような場合、ECOモニターは表示されません。
 - 「体感」を「切」に設定しているとき・・除湿、ランドリー、送風ミスト、送風運転をしているとき
- ●窓が小さい場合やドアを閉めても温度変化が小さい場合などは、ECOモニターの葉っぱの枚数は変化しないことがあります。
- ●生活エリアのリセット:引越しやお部屋の模様替えをした場合、生活エリアをリセットしてください。 運転中にリモコンの「ြ動職」を長押し(約2秒間)すると"ピピッ"と鳴り、生活エリアがリセットされます。
- ●ECOモニターの葉っぱの枚数と省エネ効果について 体感を「切」に設定したときに比べて、ECOモニターの葉っぱの枚数が Ø で約30%、Ø © で約40%、Ø © © で 最大65%の省エネ効果があります。内訳は、床温度を見て体感温度をコントロールする効果が約30%、人が1か 所にいてエリアを絞る効果が約10%、人の活動量を見て体感温度をコントロールする効果が約20%、空間を認識 して壁からの輻射熱を考慮した運転をする効果が約5%です。
- ※省エネ効果は、MSZ-HXV400Sで当社環境試験室(16畳、外気温2℃の恒温状態)において、暖房時同一体感温度(23℃)が得られるように、体感を「入」に設定した場合と体感を「切」に設定した場合、それぞれ8時間運転した後の積算電力量の比較です。


室内機の表示の点灯/消灯

室内機の表示の明るさが気になるときは消灯できます。




1 運転中に 本体表示 を押す

リモコンの表示が「表示入」から「表示切」に切り換わります。



「運転ランプ」以外の室内機の表示が消灯します。 6ページ 📐



- >> エアコンからのおしらせがあると、「表示切」でもナビランプは点灯します。

操作	表示内容		
運転を開始したとき	予測電気代または予測CO₂排出量を約10秒		
建報を開始したこと	間表示 17ページ		
運転中に を押したとき	 設定温度を約3秒間表示 		
運転中に	現在の体感温度を約5秒間表示		
運転を停止したとき	運転開始からの電気代またはCO2排出量を		
ZEW CIT HOTCEC	約5秒間表示 <u>17ページ</u>		

風速・風向の調節

お好みに合わせて風速と風向を設定します。



左吹出。右吹出

<とびらを開ける>

風速の調節

風速を押す

押すごとに次の順に切り換わります。


>>> 「ロング」を選択すると、風速が上がります。風を遠くまで届けたいときに選んでください。

暖房時、上下風向自動を設定している場合、風向は一段階上向きになります。

上下風向の調節

1 左吹出 または 右吹出 を押す

押すごとに次の順に切り換わります。



自動口	冷房・除湿・送風ミスト・送風運転時は水平吹き、 暖房時は下吹きになります。
(1) (2) (3) (4) (5)	お好みに合わせて選んでください。 上下風向フラップの 実際の動作範囲
(6) 愛愛 (スイング)	一定の間隔をおいてスイングします。 スイング範囲の上端と下端で、しばらくフラップが止まります。

<上下風向フラップのスイング範囲について>

風速設定	冷房・除湿・送風ミスト・送風	暖房	
ロング以外設定時	(1) ~ (5)	(2) ~ (5)	
ロング設定時	(1) ~ (3)	(2) ~ (3)	

左右風向の調節

※左右で同じ上下風向を選んでも、上下フラップの位置が左右でずれること

があります。

風症を押す

押すごとに右の順に切り換わります。

>> 冷房(除湿)と暖房で角度は異なります。



- ●風速と風上下を「自動」に切り換えたときや風左右を □ に切り換えたときは、"ピピッ"と音がします。
- ●上下風向、左右風向を調節すると、風あて・風よけ・ムラなし運転は解除され、エリアモニターは消灯します。
- ●風速を「ロング」に設定すると、最大風量になります。

お願い

●運転中に、上下・左右風向フラップを手で動かして、風向の調整をしないでください。故障の原因になります。

送風ミスト・送風運転

ミスト(電気を帯びた水の微粒子)がお肌に浸透し、お肌のうるおいを保ちます。また、お部屋のニオイを軽減し、ウイルスの活動を抑制※1します。

※1 試験機関: (財) 北里環境科学センター 試験番号 北生発21-0055号1mBOXの密閉された空間にて浮遊ウイルスの減衰を測定。80分後99%以上の低減率を確認。実際の使用条件とは異なります。



送風ミスト運転を行う場合・送風運転を行う場合

1 停止中に ミスト を押す

押すごとに次の順に切り換わります。

送風ミスト → 送風

停止するとき

運転入切を押す

他の運転とミスト運転を併用する場合

1 運転中に [ミスト] を押す

冷房運転と併用する場合は冷房ミストと表示されます。


解除するとき

もう一度 ミスト を押す

- ●ミスト運転を設定すると、解除しなければ運転モードを切り換えてもミスト運転は解除されません。
- ●ミスト運転中は、「シュー」、「ジリジリ」と音がすることがありますが、故障ではありません。
- ●ミストが発生する室内条件は、室温約18~30℃かつ湿度約35~90%のときです。

10℃キープ暖房運転

暖房10℃運転:設定温度を10℃に下げて暖房したいときに使用してください。



1 暖房運転中に 暖房 を押す

暖房10℃

リモコンに「暖房10℃」が表示されます。

解除するとき

まう一度 暖房


暖房10℃

>>> 設定温度を上げた場合や運転モードを切り換えた場合も解除されます。

- ●暖房以外の運転ではできません。
- ●解除せずに運転を止めた場合、再度運転時は元の暖房運転に戻ります。

ねむり運転

おやすみになるときの冷やし過ぎや暖め過ぎが気になるときに使用してください。



- 1 冷房・除湿・暖房運転中に ねむり を押す リモコンに「ねむり」が表示されます。
- 2 ねむり運転の温度・湿度を設定する
 - >> 暖房時は湿度を設定できません。
 - 除湿時は温度を設定できません。


解除するときもう一度「ねむり」を押す

ねむり運転について

- ●冷房・暖房・除湿時は、約30分間は ねむり を押す前の設定温度・湿度で運転を続けます。 約30分後にねむりの設定温度・湿度に運転が切り換わります。
- ●一度ねむり運転の温度・湿度を設定すると、次回 (ねむり) を押したときに、前回の設定温度・湿度が表示されます。
- [att] を押すと、室内機の表示が暗くなり、風速は「自動」になり、静音運転を行います。

ハイパワー運転

すばやく冷やしたり、暖めたいときに使用してください。



1 冷房・暖房運転中に [M/パワ] を押す

リモコンに「ハイパワー」が表示され、風速が「自動」になります。

解除するときもう一度 [/イ/パワーを押す

- [att] [風速] を押した場合や、運転モードを切り換えた場合も解除されます。
- >>> ハイパワー運転は、運転開始後、約1時間で自動的に解除され、「ハイパワー」の表示が消えます。
- >> ハイパワーが解除されると、風速はハイパワー設定前の風速になります。


ハイパワー運転について

- ●暖房時、約15分間フルパワーで運転し、吹出し温度を高めます。 その後、設定温度を約3℃高めにして運転します。
- ●冷房時は、設定温度を約3℃低めにして運転します。

- ●冷房・暖房以外の運転では、ハイパワー運転はできません。
- ●入タイマーで、ハイパワー運転は設定できません。
- ●冷房運転で「体感」を「入」にしているときは [M/f/] を押しても、すぐにハイパワー運転に切り換わらない場合があります。この場合は、約3分後にハイパワー運転に切り換わり、冷風が出ます。

かんたんタイマー

設定した時間後にエアコンを入/切することができます。 ボタン1つの操作で、かんたんにタイマーが設定できます。




かんたん切タイマー

1 運転中に


切タイマー

を押す

押すごとに次の順に切り換わります。



>>> かんたん切タイマーは0.5、1、2、4、7時間後の設定ができます。








河 [].5 時間後に

かんたん入タイマー

1 運転中または停止中に 入タイマ- を押す

押すごとに次の順に切り換わります。



- かんたん入タイマーは0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12時間後の設定ができます。
- >>> 運転中に入タイマーを設定すると、設定後は自動で運転が停止します。

<かんたん入タイマーの設定例>







|└────| | <とびらを開ける>

取消

解除するとき

取消を押す


運転 入/切を押すとタイマー予約が解除され、すべての運転が停止します。

- ●かんたん入タイマーとかんたん切タイマーは併用できません。タイマーによる入/切を同時に設定したいときは、 時刻設定タイマーをお使いください。 27ページ ▶
- ●かんたんタイマーと時刻設定タイマーは併用できません。
- ●かんたん入タイマーが設定されているときは、運転停止中も室内機の運転ランプが点灯します。
- ●タイマー予約すると、時刻の表示は消えます。

時刻設定タイマー

エアコンの入/切時刻を組み合わせて、10分単位で設定できます。 タイマーは設定した1回限りの運転になるので、そのつど設定してください。

- ●現在時刻を合わせてから設定してください。時刻を設定しないと、時刻設定入/切タイマーを使えません。 <u>9ページ</u>▶
- ●入タイマーは停止中も設定できます。



1 運転中に [スタイマ-] または [ロワタイマ-] を押す

2 を押して予約したい時刻に合わせる

> 10分単位で切り換わります。押し続けると早送りします。

3 決定を押す

室内機が"ピピッ"と鳴ります。

「▲」または「風」が点灯し、タイマーが設定されます。


- >>> 温度・湿度を変更する場合は「決定」を押したあと、設定してください。
- \gg 設定時刻を変更したい場合は、 $\mathbf{1} \rightarrow \mathbf{2} \rightarrow \mathbf{3}$ の手順で行ってください。
- 運転中に入タイマーを設定すると、設定後は自動で運転が停止します。

<入タイマー/切タイマー組み合わせ例>

例)現在時刻22:00、23:00に停止→翌朝6:00 に運転を開始



2 スタイマ- を押し、 **本** で時刻を合わせ、決定 を押す



- 現在の時刻に近い方からタイマーが働きます。
- →表示はタイマーが働く順序を表します。

解除するとき


取消を押す

- 入/切のどちらか一方だけを解除したいときは、解除したいタイマーボタンを押してから「取消」を押してください。
- **運転 入/切** を押すとタイマー予約が解除され、すべての運転が停止します。

- ●タイマーを設定したときは、リモコンの信号が室内機に届く所にリモコンを置いてください。タイマー設定時刻になったときに、リモコン信号が届かないとタイマーは働きますが、設定時刻とずれることがあります。(最大10分程度) 9ページ ▶
- ●入タイマーが設定されているときは、運転停止中も室内機の運転ランプが点灯し、リモコンには運転設定内容が表示されます。
- ●「᠕」「圆」が点滅している状態で約30 秒間操作をしないと、タイマー設定時刻合わせを解除します。

お好み設定(電流・体感・涼感・不在省エネ)

お好み設定では、「電流」「体感」「涼感」「不在省エネ」の設定が行えます。



不在省エネ運転について

お部屋に人がいないときには自動で設定温度を切り換えて省エネ運転になります。


(リモコンの表示はかわりません。)

・冷房:設定温度を約1℃上げる

・暖房:設定温度を約1℃下げる

・除湿:設定湿度を約10%上げる

●自動で設定温度を切り換えるため、リモコンに表示されている設定温度と室内機に表示される現在の温度に 差が出ます。



■お好み設定の運転内容

項目	設定	運転内容説明	詳細画面でのリモコン表示	
項目 設定 建拟内谷就明		建 取闪合就明	設定中	設定後
	通常	最大運転電流値を通常にします。 最大運転電流値は下表を参照してください。	◆電流 通常	表示され ません
電流 (ご購入時の設定=通常)	小	他の家電製品を同時に使いブレーカーが落ちる場合に、 電流「小」でお使いください。 「通常」より暖まりや冷えが遅くなる場合があります。	→電流小	電流小
体感	入	ムーブアイが動作し、室温だけでなく床や壁の温度、人の 位置や動きを考慮した、人が実際に感じる温度(体感温度) をコントロールする運転モードです。体感冷房では湿度も 考慮します。	◆体感 入	体感
(ご購入時の設定=入)	切	室温のみで運転するモードです。ムーブアイは動作しません。 ●セレクトモニターには室温を表示します。 ●ECOモニターは消灯します。 6ページ▶	→体感 切	表示され ません
涼感 (ご購入時の設定=切) 冷房運転時のみ 設定できます。	Д	風向を上下にスイングさせます。リモコンの上下風向の表示は「スイング」の表示になります。 ●風よけ運転では涼感運転の設定はできません。また、風よけを選ぶと、涼感運転は解除されます。 ●スイング範囲の上端と下端で、しばらくフラップが止まります。	→涼感 入	涼感
	切	通常の上下風向で運転を行います。	→涼感 切	表示され ません
不在省エネ (ご購入時の設定=切)	λ	お部屋に人がいないときに自動で省エネ運転に切り換わります。 ●「体感」を「入」に設定してください。	◆不在入	不在
	切	通常の設定温度で運転を行います。	◆不在 切	表示され ません

■電流切換による最大運転電流値

形名	電流小	電流通常
MSZ-HXV250	約15アンペア	約20アンペア
MSZ-HXV280S	約11アンペア	約15アンペア


形名	電流小	電流通常
MSZ-HXV400S	約15アンペア	約20アンペア
MSZ-HXV560S	約15アンペア	約20アンペア

●リモコンの電池交換後に「電池交換後押す」ボタンを押すと、設定はご購入時の設定に戻ります。

内部クリーン運転

運転を開始したときは、いやな二オイを抑制する「スタート脱臭」を行います。 運転を停止したときは、エアコン内部を乾かし、内部に付着しているカビ菌を 除去^{※1}する「カビクリーンシャワー」を行います。

※1 試験機関:(財)北里環境科学センター 試験番号 北生発 21-0056号 黒カビを植えつけた試験片をエアコン内部に設置して、実機にて28日間冷房 運転を断続的に実施。内部クリーンモードの有無によりカビ胞子数の差異を測定 99%以上の低減率を確認。



【 ◎ を押して「6内部クリーン」を選ぶ

押すごとに選択されている項目の内容が表示されます。 8ページト

2 で「入」を選ぶ » 選んだ項目に → が移動します。

>> 「切」を選び「決定」を押すと、内部クリーン運転が解除されます。

3 決定を押す

室内機が"ピピッ"と鳴り、内部クリーン運転が設定されます。

- 一度設定すると運転開始時のスタート脱臭(冷房)と、運転停止時の カビクリーンシャワーを毎回自動的に行います。
- 決定を押さないと変更内容が有効になりません。
- 設定中に 取消 や 運転 入/切 を押したり、約30秒間操作をしないと、 設定前の状態に戻ります。
- 冷房運転時にスタート脱臭で送風が停止している間は、葉っぱ(♂)が順番に 点灯します。
- カビクリーンシャワー中は葉っぱ(♂)が順番に点灯します。 6ページ

■内部クリーン運転の流れ(冷房運転の例)



- ●暖房、除湿、ランドリー、送風ミスト、送風運転のときは、スタート脱臭を行いません。
- ●暖房、送風ミスト、送風運転では、カビクリーンシャワーは送風停止(約10分間)のみの動作となります。
- ●カビクリーンシャワー中は、フラップが上吹きになります。

T.R.


- ●カビクリーンシャワーでは、最大10分間の暖房運転をするため、お部屋の温度が2~3℃上がる場合があります。 (冷房、除湿、ランドリー運転後)また、お部屋の湿度が上がることがあります。
- ●カビクリーンシャワーは、微量なオゾンを発生させてエアコン内部のカビ菌を除去します。
- ●エアコン内部の汚れが気になる場合は、エアコン内部のお手入れをしてください。 32~37ページ

フィルターおそうじメカ運転


フィルターおそうじメカ運転

面倒なエアフィルターのおそうじを運転停止後に自動で行います。

エアフィルターを約2分間で1往復させて、フィルターのほこりをブラシで除去し、ダストボックスにためます。前回のフィルターおそうじメカ運転からのエアコンの運転積算時間が24時間*1を超えた場合、運転停止後に自動で行います。24時間未満のときは行いません。フィルターおそうじメカ運転中は葉っぱ(♂)が順番に点灯します。




■運転の流れ(冷房運転の例)



- ※1 標準は24時間ですが、エアコンの運転中に人が常に動きまわっている場合や、ねむり運転を30分以上した場合は22時間、エアコンの運転中の人の動きが非常に少ない場合は26時間に変わります。
- ※2 内部クリーン運転が設定されている場合。
- ●内部クリーン運転が設定されている場合は、内部クリーン運転後にフィルターおそうじメカ運転が始まります。
- ●約50時間連続運転すると、自動で運転を停止して、フィルターおそうじメカ運転を行います。 フィルターおそうじメカ運転完了後、元の運転に戻ります。
- ●切タイマーで運転したときは、積算時間が24時間経過した場合でも、フィルターおそうじメカ運転は行いません。 毎回切タイマーを使う場合は、定期的にリモコン操作で手動フィルター掃除運転を行ってください。
- ●フィルターおそうじメカ運転を自動で行わないようにすることもできます。 45ページ▲

手動フィルター掃除運転

リモコン操作でもフィルターおそうじメカ運転を手動で行うことができます。



1 運転停止中に 到線 を押す

- フィルターおそうじメカ運転中は、葉っぱ(♥)が順番に点灯します。 6ページ▶
- エアコン運転中は手動フィルター掃除はできません。
- **運輸**を連続して押すと約30分間動かないことがあります。その間に **運輸**を 押すと "ピピピッ" と音がします。もう一度手動フィルター掃除運転を行う場合は、約30分後に行ってください。

- ●フィルターおそうじメカ運転中に吸込口に手を入れないでください。ケガの原因になることがあります。
- ●フィルターおそうじメカ運転中は、室内機からブラシの回転する音や、エアフィルターとブラシのこすれる音がします。
- ●ほこりに油分や水分、タバコのヤニが含まれていると、フィルターにほこりが残ることがあります。汚れが気になる場合は、エアフィルター、ダストボックスを取外してお手入れしてください。 32~37ページ▶

部品の取外し


- ■ダストボックス、エアフィルター、アレル除菌脱臭 空清フィルターをお手入れするときは、必ず①~ ④の順番で取外してください。
 - ※③~④は、汚れが気になるときにお手入れして ください。
- ■その他の部品をお手入れするときは、各部品の取 外しかたに従ってください。

②ダストボックス(左右2個)



表示部のツマミを 両手で持ち上げる


①丸洗いパネル




固定されるまで持ち上げ、奥側を持ち手前に引く

>> お手入れのときは不安定な台に乗らないでください。 転倒などケガの原因になることがあります。

丸洗いパネルのお手入れ 34ページ▶



上下風向フラップ(手前、奥の左右4枚)






上下風向フラップのお手入れ 34ページ

お手入れするときは、安全のために電源プラグをコンセントから抜くか、 ブレーカーを切ってください。






ダストボックス側面の取っ手を持って、 白いストッパーを押さえながら、 手前に約4cm引き出し、矢印の方向に 引き抜くように取り出す

>> ダストボックスを手前に引き出すとき、無理な力 を加えないでください。故障の原因になります。

ダストボックスのお手入れ 34ページ 🏲

③エアフィルター(左右2枚)



エアフィルターの両端を両手でつかんで、 少し持ち上げ手前に引き出す

左側






エアーフィルター のお手入れ 34~35ページ




④アレル除菌脱臭空清フィルター(左側1個)




白いストッパー2か所を 矢印の内側方向に動かす





手前に引き出す

金属部(熱交換器)に直接素手 で触れないでください。 ケガの危険があります。



アレル除菌脱臭空清 フィルターのお手入れ 35ページ

アレル除菌脱臭空清フィルターは必ずつけてご使用ください。 フィルターおそうじメカ運転の動作不良の原因になります。

ツマミを持って

矢印の方向に

引き出す

6

左右風向フラップ

左右風向フラップのお手入れ 34ページ

お願い

●エアコン運転中やおそうじメカ運転中に、ダストボックスの ストッパーを外さないでください。 故障の原因になります。


部品のお手入れ(お手入れの目安とお手入れの方法)

セレクトモニターに「📲 🗔 」が点灯したり、汚れが気になるときはダストボックスのほこりを捨て、必ず室内機の[お手入れスイッチ]を押してください。 37ページ 🕒

注)ほこりっぽい場所、タバコの煙の多い場所、キッチン周りなど油の多い所でご使用の場合など、汚れが気になるときはダストボックスに加えて、エアフィルターも室内機から取外してお手入れしてください。

ダストボックス

¶ ダストボックスの裏面の ①を押しながら、矢印② の方向にダストボックス のカバーを引き上げる



2 ダストボックスのカバー を矢印の方向に回転 させる



3 たまったほこりを 捨てる



ダストボックスは水洗いできます。水洗い後は風通しのよい日陰でよく乾かしてください。

お願い

●汚れがひどい場合は中性洗剤を溶かしたぬる ま湯で洗い、水洗いで洗剤を洗い流し、完全に 乾いてから取付けてください。

室内機に取付けたあと必ず「お手入れスイッチ」を押し、セレクトモニターの「ご! 」の表示が消灯していることを確認してください。 37ページ

エアフィルター

- 1 掃除機でほこりを吸い取るか、水洗いする
- 2 やわらかい布で水分を拭き取り、陰干しする

お願い

- ●ブラシやたわしでこすらないでください。
- ●汚れがひどい場合は中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、水洗いで洗剤を洗い流し、完全に乾いてから取付けてください。
- ●直射日光やストーブなどで乾燥させないでください。変形 や変色の原因になります。
- ●約50℃以上のお湯で洗わないでください。


丸洗いパネル(汚れが気になったら)

- 1 水洗いする
- 2 やわらかい布で拭き取り、陰干しする

お願い

- ●汚れが目立つときは、布に中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませて拭いてください。
- ●ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉を使用しないでください。
- ●たわしやスポンジの硬い面などで洗わないでください。
- ●長時間(2時間以上)湯水や水につけておかないでください。
- ●直射日光やストーブなどで乾燥させないでください。変形や変色の原因になります。

熱交換器(汚れが気になったら)



あらかじめ、ダストボックス、エアフィルター、 アレル除菌脱臭空清フィルターは取外しておく。

掃除機のブラシでほこりを吸い取る

お願い

- ●ブラシは強くこすりつけないでください。
- ●手袋等を着用してください。
- ●冷房・除湿運転後は熱交換器が濡れている場合があります。内部クリーン運転をして熱交換器を完全に乾かしてから、お手入れしてください。 30ページ

吹出口・上下風向フラップ・左右風向フラップ・ファン(汚れが気になったら)

やわらかい布でから拭きや水拭きする



お願い

- ●ファンが停止していることを確認してください。
- ●汚れが目立つときは、布に中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませて拭いてください。
- ●ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉を使用しないでください。
- ●たわしやスポンジの硬い面などで洗わないでください。
- ●長時間(2時間以上)湯水や水につけておかないでください。
- ●直射日光やストーブなどで乾燥させないでください。変形や変色の原因になります。
- ●奥にあるファンに強い力をかけないでください。割れるおそれがあります。

部品の取外し… <u>32~33ページ</u> 部品の取付け… <u>36~37ページ</u>

- 》 約1万時間運転すると、運転開始時と停止時にセレクトモニターに「**」**」と表示されます。 モニター表示はお手入れ時期の目安です。お客さまのご使用になる環境により、汚れの程度が異なりますので、定期 的にお手入れしていただくことをおすすめします。
- >>> セレクトモニターに「「「」」が表示された状態のまま約1,500時間運転すると、ダストボックスのほこりがあふれるのを防ぐため、フィルターおそうじメカ運転が働かなくなります。




※矢印方向にかるくスポンジ等で拭き取ってください。 フィルターを押さえつけて、変形させないでください。

アレル除菌脱臭空清フィルター


- 1 掃除機で表側のほこりを吸い取るか、30℃~45℃のお湯に約15分つけ置きする
- >>> 汚れがひどいときは、アルカリ性洗剤、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使ってください。
- 2 上下左右にゆすり、流水ですすぐ
- 3 水をよく切り、風通しのよい日陰でよく乾かす
- 洗うと脱臭性能が回復します。

※置いて乾かす場合は、下図のように 立てかけてください。



お願い

- ●枠からフィルターを外さないでください。フィルターが割れる原因になります。
- ●ブラシやたわしでこすらないでください。
- ●ヘアドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。
- 「漂白剤」は使わないでください。●完全に乾いてから取付けてください。



汚れがひどく、洗っても二オイが取れない場合

アレル除菌脱臭空清フィルターを 新しいものと交換する

※交換の目安は約10年ですが、お部屋の環境や使用時間により短くなることがあります。

お願い

●廃棄するときは、お住まいの地域のゴミ収集規則に従って処分してください。 (材質:セラミックほか)


別売部品 ―― お近くの三菱電機ストアか販売店でお求めください。

掃除機の専用ブラシ(別売)を使うと、熱交換器やファンのお掃除がしやすくなります。




品 名 専用おそうじカンタンセット 形 名 MAC-093SS

希望小売価格 3,675円(税込)



専用以外のものを使用すると金属部(熱交換器)などの破損の原因となりますので、専用ブラシを使うことをおすすめします。 詳細は専用おそうじカンタンセットの取扱説明書をご覧ください。

※希望小売価格は2009年10月現在の価格です。







部品の取付け

- ■ダストボックス、エアフィルター、アレル除菌 脱臭空清フィルターをお手入れしたあとは、 必ず①~④の順番で取付けてください。
- その他の部品をお手入れしたあとは、 各部品の取付けかたに従ってください。

①アレル除菌脱臭空清フィルター(左側1個)






奥まで差し込む


金属部 (熱交 換器) に直接 素手で触れな いでください。 ケガの危険が あります。






白いストッパー2か所を矢印の外側 方向に"カチッ"と音がするまで 差し込む

②エアフィルター(左右





左右風向フラップ



ガイドの上側に 差し込む



上下風向フラップ(手前、奥の左右4枚)



所定の位置に取付ける



安心ストッパー(2か所)を "カチッ"と音がするまで 差し込む


安心ストッパーが正しくセットされていないとすべてのモニターが点滅し、セレクトモニターに「「」」と表示され、運転ができません。

お手入れするときは、安全のために電源プラグをコンセントから抜くか、 ブレーカーを切ってください。


2枚)

エアフィルターは文字が書いてある方をオモテにし、両手で奥まで差し込む。 先端をフィルター位置に合わせる


- アレル除菌脱臭空清フィルターを付け ていないと、正しく取付けることができ ません。
- エアフィルターをまっすぐ奥まで入れないと、ダストボックスを正しく取付けることができません。故障の原因になります。
- (注)上下の向きは関係なく差し込むこ とができます。



③ダストボックス(左右2個)




エアフィルターの上から ダストボックスの突起部(2か所)を 本体の穴に横から差し込む




ダストボックスを"カチッ"と 音がするまで押し込み、 白いストッパーで固定されて いることを確認し、表示部を押し下げる

④丸洗いパネル



最後に



1 電源プラグを差し込む

- 業っぱ(♂)が順番に点灯し、エアフィルターの位置合わせをしています。 必ず葉っぱ(♂)の消灯後に次の操作を行ってください。
- 2 お手入れスイッチを押す(丸洗いパネルを開くとムーブアイの右側にあります) 葉っぱ(♂)が順番に点灯し、エアフィルター、ダストボックスが正しく取付けられているか確認するために、フィルターおそうじメカ運転を1回行います。
 - 業っぱ3枚(ダダダ)が点滅するときは、アレル除菌脱臭空清フィルター、 ダストボックス、エアフィルターの取付け状態を確認してください。
- 3 リモコンの 運転 入/切 を押して、運転する

セレクトモニターが「ロー」と表示しないことを確認してください。

お手入れスイッチを押すと運転積算時間(約1万時間でセレクトモニターに「点[」」と表示)をリセットしますので、ダストボックスお手入れ後以外はお手入れスイッチを押さないでください。フィルターおそうじメカ運転の動作確認はリモコンの「揺朧」ボタンで行ってください。
 31ページ

故障かな?

修理を依頼される前に、次の点を確認してください。

故障かな?

お答えします。(故障ではありません)

運転しない/停止しない	運転しない 本体表示が出ない	●エアコン専用のブレーカーがOFFになっていませんか?●電源プラグが外れていませんか?●リモコンの設定が「表示切」になっていませんか?
	葉っぱ(⊘)が順番に点灯し、 動かない	●エアフィルターの位置合わせをしています。葉っぱ(∅) が消灯するまで、そのまましばらくお待ちください。
	再度運転にしても3分ほど動かない	●エアコン保護のため、止まっています。3分後に運転しますので、そのままお待ちください。
	葉っぱ(♪)が順番に点灯し、 冷房運転開始時に 約1分間、風が出ない	●内部クリーン運転が設定されていませんか? 運転開始時に、エアコン内部のニオイを抑制するスタート脱臭運転を行い、 約1分間、送風を停止します。 <u>30ページ</u>
	除湿運転中に風が弱くなる	●室温の低下を防ぐため、室外機の運転を停止します。 このとき風が弱くなります。
	暖房運転開始時に風が出ない	●暖かい風を出す準備をしています。しばらくお待ちください。(最大3分)
	フラップが開かない フラップが閉まらない	●左右風向フラップが正しく取付けられていますか? 左右風向フラップが正しく取付けられていないと、上下風向フラップに当り、 正しく動作しないことがあります。また、しっかり取付けないと露たれの原因 になります。 <u>36ページ</u> ▶
	運転を停止しても 葉っぱ(♪)が順番に点灯し、 風が止まらない	●内部クリーンが設定されていませんか?運転停止時に、エアコン内部に付着しているカビ菌を除去するカビクリーンシャワーを行います。30ページ▶
	ムーブアイが動かない	●「体感」を「切」に設定していませんか? 「体感」を「切」に設定すると、ムーブアイは動きません。 <u>28~29ページ</u> ▲

リモ

リモコン信号を受信しない リモコンの表示が出ない リモコンの表示がうすい

- ●乾電池が消耗していませんか?
- ●乾電池の取付けが(+)(-)逆になっていませんか?

9ページ 9ページ

- ●リモコンの電池を入れたとき、「電池交換後押す」ボタンを押し忘れていませんか?
- ●テレビやビデオのリモコンが押されたままになっていませんか? テレビやビデオのリモコンが押されたままになっていると、リモコンを受信 しないことがあります。
 - リモコンラック(小物入れ)に収納したリモコンの詰め過ぎにより、ボタンが押されていることがあります。
- ●お部屋の温度が低いときはリモコンを受信しにくい場合があります。

リモコンにおしらせが表示されない 「受信失敗」と表示される

●おしらせナビボタン を押し、おしらせが表示されるまで室内機にリモコンを向けたままにしてください。すぐに動かすと「受信失敗」になることがあります。

故障かな?

お答えします。(故障ではありません)

٠۵
ĺΤ
ラ
4 5
14
1.1
· ;
矅
*
ま
+>
74
1 1

冷えない 暖まらない

- ■温度設定や風速が適切になっていますか?風速を聞、■(弱)で運転していると、冷えや暖まりが遅くなることがあります。風速を■■(中)または■■■(強)に変更してください。23ページ
- ●エアフィルターが汚れていませんか?

34~35ページ

- ●エアコン内部のファンが汚れていませんか?
- 34~35ページ
- ●室内機・室外機の吹出口・吸込口をふさいでいませんか?
- ●窓やドアが開いたままになっていませんか?
- ●部屋の広さや、外気温などの条件によっては設定した温度に到達しないことがあります。
- ●換気扇やガスコンロを使用する部屋では、冷房負荷が大きくなり、冷えが 遅くなる場合があります。

冷房運転中に 冷たくない風が出る ●体感冷房運転時は、冷房運転と除湿運転を自動で切り換えて温度・湿度をコントロールするため、設定温度近くでは、再熱除湿運転に切り換わり、吹き出す風が冷たくない場合があります。自動的に除湿運転に切り換えたくない場合はお好み設定で「体感」を「切」に設定してください。 28~29ページ▶

冷え過ぎる

冷房・除湿運転時 冷え過ぎる

- ●冷房時:温度、風向の設定は適切になっていますか?
- ●除湿時:ランドリー運転になっていませんか?
- ●外気温度が低い場合、室温が低下する場合があります。

10、23ページ 11ページ

室内機の吹出口から霧が出る

●部屋の空気中に含まれる水分がエアコンから吹き出す冷たい風により急速 に冷やされ霧状になるためです。

室内機から水が漏れる

- ●丸洗いパネルがしっかり装着されていますか?しっかり装着されていないと露たれの原因になります。 36~37ページ
- ●室外のドレンホースの先端がつぶれたり、持ち上がったりしていませんか?

以上のことを確認して、直らない場合は、「お買上げの販売店」にご相談ください。

室外機から水や湯気が出る



- ●冷房時に、冷えた配管や配管接続部に水滴がつき、滴下するためです。
- ●暖房時に、室外機についた霜を溶かすときに、水や湯気が出るためです。 湯気が白い煙に見えることがあります。
- ●暖房時に、熱交換器についた水が滴下するためです。温度・湿度によって、水の量は異なります。

故障ではありませんが、濡れてお困りのときは、お買上げの販売店へ排水工事のご相談をお願いします。

なお、一部寒冷地域では室外機氷結のおそれがあり、工事できない場合があります。

変足

室内熱交換器右端のアルミフィン が変色して焦げたようになっている ●室内熱交換器製造時点で変色したものです。(溶接の熱でアルミフィン表面の 樹脂コーティングが変色します)エアコンの運転によるものではありません。 また、熱交換器の性能にも影響はありません。

故障かな?(つづき)

修理を依頼される前に、次の点を確認してください。

故障かな?

お答えします。(故障ではありません)

	風が右(左)に向かない	●据付位置設定が間違っていませんか?リモコンの据付位置を正しく設定してください。<u>9ページ</u>
	冷房・除湿運転中 上下風向が途中で変わる 調節がきかない	●上下風向フラップを下向きの状態 (3)~ (5) にして約30分間~1時間たつと、上下風向フラップから水滴が滴下するのを防ぐため、自動で風向が変わり (2) になります。 23ページ
	「風よけ」にしても、風があたる「風あて」にしても、風が来ない	●ムーブアイが人を検知しにくい場合があります。風向がご希望にそわない場合は、上下・左右の風向を調節することができます。
風	冷房運転中 設定温度になっても風が止まらない	●冷房運転時、室温(体感温度)が設定温度になっても、室内機の風は止まりません。設定した風速で運転します。
<i>1</i> ±0	暖房運転開始時や運転中 上下風向が途中で変わる 調節がきかない 風が止まる	 ■運転開始時に暖かい風を出す準備をしている間は、上下風向フラップが水平になります。(最大3分) ●室外機に付いた霜を溶かしています。(霜取り運転)約30分~1時間に1回程度動作する場合があります。外気温が低く、湿度が高いときに霜が付きやすくなります。霜取り運転中は、冷たい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向フラップが水平になり、風が止まります。霜取り運転は最大10分で終了します。その後、暖房運転を再開しますが、外気温によっては、温かい風を吹き出すための準備に、さらに数分かかることがあります。 ●室温(体感温度)が設定温度より上がったときは、暖め過ぎを防ぐため室外機を停止します。このとき冷たい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向フラップが水平になり、微風運転になります。
		● 冷房や暖房などの運転中ではありませんか?

「手動掃除」ボタンを押しても、 フィルターおそうじメカ運転を行 わない

- ●冷房や暖房などの運転中ではありませんか?
 - 冷房や暖房などの運転中は、「手動掃除」ボタンを押しても、フィルターおそうじメカ運転は行いません。
- ■室内機の葉っぱ(♂)が順番に点灯していませんか?内部クリーン運転が設定されている場合、カビクリーンシャワー後にフィルターおそうじメカ運転が始まります。31ページ
- ●室内機のセレクトモニターが「♂ご」の表示になっていませんか? お手入れが終わったら室内機のお手入れスイッチを押して、運転開始時や停止時にセレクトモニターに「♂ご」と表示しないことを確認してください。
- ■室内機の葉っぱ(2) 3枚が点滅していませんか?
 エアフィルター、ダストボックス、アレル除菌脱臭空清フィルターが正しく取付けられているか確認してください。
 再度、「手動清掃」ボタンを押して、葉っぱ(2) 3枚が点滅した場合は、修理窓口にご連絡ください。
- "ピピピッ"と鳴りませんか? リモコンの「手動掃除」ボタンを連続して押すと、約30分間動かないことがあります。もう一度手動フィルター掃除運転を行う場合は、約30分後に行ってください。 <u>31ページ</u>

フィルターおそうじメカ運転が行わ れずエアフィルターが汚れたまま

- ●切タイマーで運転したときは、積算時間が24時間経過した場合でも、フィルターおそうじメカ運転は行いません。主に切タイマーでご使用される場合、定期的にリモコンの「手動掃除」ボタンを押し、手動フィルター掃除運転を行ってください。

 31ページ

 31ページ
- 冷房・暖房などの運転中に運転が 止まり、フィルターおそうじメカ 運転を開始する
- ●冷房・暖房などが連続50時間経過した場合、運転を停止し、フィルターおそうじメカ運転を行います。
 - 約5分間お待ちください。フィルターおそうじメカ運転完了後、自動で元の運転に戻ります。 <u>31ページ</u>

故障かな?

お答えします。(故障ではありません)

	以降ガる:	の合えしより。(政障ではめづよどん)		
	"ピシッ"、"ガチッ"という音	■温度変化で丸洗いパネルなどが膨張、収縮してこすれるとともに音が出ることがあります。●冷媒制御弁が動作する音です。(冷房・除湿・ランドリー運転時)		
	水が流れる音、"プシュッ"という音	■エアコン内部を冷媒が流れているときに出る音や冷媒の流れが切り換わるときに出る音です。		
音	"ポコポコ"という音	●お部屋の換気扇をご使用の際、エアコンのドレンホースから室外の空気を吸い込むことがあります。このとき、ドレンホース内の水が空気と一緒に吸い上げられることで出る音です。お部屋の給気口を開けることで改善されることがあります。 また、風が強いときにも音が発生する場合がありますので、ドレンホースの先端を風が当らない方向へ向けてください。 対応部品「ドレンエア逆流防止部品」(別売部品:形名MAC-850GB)も用意しています。取付けはお買上げの販売店へご相談ください。		
	エアコン停止中 フィルターおそうじメカ運転中 "カサカサ"、"ンー"、"カタカタ"という音	 ■エアフィルターを清掃している音です。 ●内部クリーン運転が設定されている場合、内部クリーン運転後に、フィルターおそうじメカ運転を行うことがあります。音が気になる場合は、内部クリーン運転を解除することで、運転停止後すぐにフィルターおそうじメカ運転を行います。 		
	フィルターおそうじメカ運転中 "ガタッ"という音、連続して"ガタガタ"という音	●エアフィルター、ダストボックス、アレル除菌脱臭空清フィルターが正しく取付けられ、ストッパーで固定されているか確認してください。36~37ページ▶		
ニオイ	エアコンの風がにおう	 ■エアコンが壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみこんだニオイを吸い込んで、風を吹き出すためです。 エアコンの清掃をおすすめします。 それでも解決しない場合は専門業者による内部洗浄をおすすめします。 ■ミスト運転や内部クリーン運転時にオゾンがわずかに発生するため、ニオイを感じることがあります。 		

丸洗いパネルが閉まらない

●エアフィルター、ダストボックス、丸洗いパネルがしっかり取付けられているか確認してください。 <u>36~37</u>ページ

室内機の表示が見えにくい

その他

- ●丸洗いパネルをきっちりと閉めていないと、表示がぼやけて見えにくいことがあります。
- ●ねむり運転中は表示が自動で暗くなります。

25ページ

エリアモニターの点灯位置と、 実際に人がいるエリアが違う

- ●人のいるエリアを検知するために約3分かかる場合があります。
- ●肌の温度を検知するため、肌の露出が少ない場合などは正しく検知されない場合があります。
- ●真夏の運転開始時など床温度が高い場合、人のいるエリアが正しく検知されない場合があります。
- ●ムラなし運転のときは、エリアモニターは人のいるエリアではなく、学習した 生活エリアを表示します。<u>20ページ</u>

故障かな?(つづき)

修理を依頼される前に、次の点を確認してください。

室内機にこんな表示が出たら

こんなとき	表示内容	調べるところ
運転を開始しても 運転しない	セレクトモニターに	上下風向フラップの安心ストッパーが外れている可能性があります。安心ストッパーが"カチッ"と音がするまで確実に取付けてください。 _36ページ▶
運転開始時 または 停止時	セレクトモニターに	ダストボックスのお手入れ時期が来たことをお知らせしています。 ダストボックスをお手入れしてください。 <u>32~37ページ</u> ▲
冷房 または 暖房運転中	セレクトモニターに	体感温度は8~37℃まで0.5℃きざみで表示されます。 7.5℃以下は <i>L □</i> 、37.5℃以上は <i>HI</i> と表示されます。
運転開始時 または 停止時	セレクトモニターに	フィルターおそうじメカ運転の自動運転設定を解除し、エアコンの運転積算時間が約50時間を経過すると、運転開始時と停止時に、セレクトモニターに <i>F[</i> と表示されます。「手動掃除」ボタンを押し、フィルターおそうじメカ運転を行ってください。 <u>31、45ページ</u>
運転中 または 停止中	葉っぱ3枚が点滅	エアフィルター、ダストボックス、アレル除菌脱臭空清フィルターが正しく取付けられているか確認してください。 <u>36~37ページ</u>
電源プラグを差し込んですぐ	葉っぱが順番に点灯	エアフィルターの位置合わせをしています。 葉っぱ(Ø)が消灯するまで、そのまましばらくお待ちください。 (最大2分) <u>6</u> ページ
運転中 または 停止中	ナビランプが点灯、点滅	エアコンからおしらせがあります。 おしらせナビボタンを押し、内容を確認してください。 12 ベージ
運転中 または 停止中	ナビランプが点灯しない	おしらせ回数の設定が「切」になっていませんか? 設定メニューからおしらせ回数を変更することができます。また、エ アコンからのおしらせがないときは点灯しません。 <u>13ページ</u>
運転開始後すぐ	運転ランプ以外のすべてのモニターが消える	リモコンの設定が「表示切」になっていませんか? <u>22ページ</u>
運転しない	セレクトモニターの数字が点滅	故障ですので、運転を停止し、「お買上げの販売店」または「三菱電機修理相談窓口」に修理依頼してください。 その際、点滅している数字をお知らせください。 47ページ

仕様



冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

		形名	MSZ-HXV250	MSZ-HXV280S	MSZ-HXV400S	MSZ-HXV560S	
仕様			-W(クリアホワイト) -T(クリアブラウン)				
	電	源	単相100	単相200V	単相200V	単相200V	
	能	力〈kW〉	2.5	2.8	4.0	5.6	
冷		電力〈W〉	455	535	920	1750	
, 13		電流〈A〉	4.84	2.84	4.89	9.30	
_		■ 転 音⟨dB⟩	46	48	50	51	
房		■ 転 音⟨dB⟩	46	46	47	49	
※ 1		鉄筋アパート南向洋室	17	19	28	39	
	目安〈m²〉	木造南向和室	11	13	18	25	
	 能 フ	カ〈kW〉 標準	3.2	4.0	6.0	6.7	
	HE		5.5	6.5	7.9	8.3	
暖	消費電力〈W〉 標準低温		555	745	1315	1520	
~~		1750	2550	3120	3350		
_		電流〈A〉	5.60	3.76	6.63	7.67	
房		■ 転 音⟨dB⟩	47	50	51	53	
		■ 転 音⟨dB⟩	46	46	50	51	
		鉄筋アパート南向洋室	15	18	27	30	
		木造南向和室	12	15	22	24	
$ $ $_{+}$		冷房	5.49	5.23	4.35	3.20	
	か家 し	暖房	5.77	5.37	4.56	4.41	
	1	冷暖房平均	5.63	5.30	4.46	3.81	
通台		一消費効率	6.5	6.4	5.6	5.3	
	区	分	А	А	С	F	
質	量〈kg〉	室内機	14	14	15	15	
貝	里 \ky/	室外機	35	35	44	44	
ΔL II	ド寸法〈mm〉	室内機		高さ295×幅798×奥行313(318)			
71.1	אווווו) בא ני כו	室外機 高さ550×幅800(+6		(+62)×奥行285	高さ630×幅809(+62)×奥行300		

- ●この仕様値は、JIS規格(JIS C 9612)にもとづいた数値です。
 - ※1 マニュアル冷房 室内27℃、室外35℃の温度環境で最大風量(上下風向:3番、左右風向:正面)における仕様値。
 - ※2 マニュアル暖房 室内20℃、室外7℃(標準)、2℃(低温)の温度環境で最大風量(上下風向:2番、左右風向:正面)に おける仕様値。
- ●仕様値は50Hz・60Hz共通です。
- ●待機電力は0.9ワットです。
- ●運転音は反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると周囲の音や反響を受け表示 数値より大きくなるのが普通です。
- ●J-Moss(JIS C 0950)の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報公開をしております。詳しくはホームページをごらんください。 www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/

フロンの「見える化」表示について



家庭用エアコンには最大でCO2(温暖化ガス)3,600kgに相当するフロン類が封入されています。 地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄などにあたってはフロン類の回収が必要です。

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取外し時はフロン類の回収が必要です。〈廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。〉

知っておいていただきたいこと

運転について

- ●右表の外気温度環境以外で運転すると保護装置が働き、運転ができない場合が あります。
- ●室内側の湿度が80%以上で長時間冷房・除湿運転すると、室内吹出口などに 露が付き、滴下する場合があります。
- ●停電でエアコンが停止すると、停電が回復してもエアコンは停止したままです。 リモコンの 運転 入/切 を押して、再度運転してください。

運転	可能外気温度環境	
冷房運転	約21~43℃	
除湿運転	約 1~43℃	
暖房運転	−25 ~ 24℃	

リモコンが使えないとき(応急運転)

リモコンが故障したり、電池が消耗したときには室内機の応急運転スイッチを使って運転する ことができます。


 \mathbb{H}

1 応急運転スイッチを押す 押すごとに次の順で切り換わります。

応急冷房→応急暖房→停止

※これ以外の運転はできません。

最初の30分間は温度調節が働かず連続運転になり、風速は■■(強)になります。



セレクトモニター 応急運転スイッチ

停止するとき

応急運転スイッチを押す

30分後の運転内容は次のようになります。

運転内容	冷房	暖房
設定温度	24°C	24°C
風 速	■ (中)	▲■ (中)
上下風向フラップ	自動	自動

長期間ご使用にならないとき

エアコンの故障を防ぎ、長く使うために次のことをしてください。

- 1 エアコン内部に付着するカビ菌を除去するために、夏場は、 約10分間の冷房運転したあと、内部クリーン運転を行う 冬場は、約10分間の暖房運転を行う 30ページ
- 2 運転を停止後、電源プラグを抜くかブレーカーを切る





3 液漏れによる故障をさけるために リモコンから電池を取り出す



再度使い始めるとき

- 1 ダストボックスにたまったほこりを捨て、取付ける
- 2 室内機・室外機の吹出口・吸込口がふさがれていない ことを確認する
- 3 アース線が外れていないことを確認する 室内機側に取付けてある場合もあります。





電気工事についての注意

- ●電源は必ずエアコン専用回路にしてください。
- ●ブレーカー容量は必ず守ってください。 100V用機種はAC100Vで、200V用機種はAC200Vで 使用してください。

移設は専門業者へ依頼

●増改築・引越しのためエアコンを取り外したり、再度据え 付ける場合は、専門の技術や工事が必要になります。

静音設定について

冷房・暖房運転時に、室内機から出る風の音が気になる場合は、風量を抑えた静音設定にすることができます。 風量を抑えた運転を行うため、「標準設定」より冷えや暖まりが遅くなる場合があります。

静音設定にするとき

- 1 電源プラグをコンセントに差し込む
- 2 応急運転スイッチを"ピピッ"と鳴るまで長押しする(約5秒)
 - ※セレクトモニターに「[_]が表示され応急冷房で運転しますが、その まま応急運転スイッチを長押ししてください。"ピピッ"と鳴れば設 定完了です。リモコン操作でお好みの運転を選択してください。

標準設定に戻すとき

応急運転スイッチを"ピッ"と鳴るまで長押しする(約5秒)

応急運転スイッチを長押しする(約5秒)ごとに、 次の順で切り換わります。

静音設定(ピピッ)→ 標準設定(ピッ)

フィルターおそうじメカ運転の自動運転設定の解除について

フィルターおそうじメカ運転は、運転停止後に自動で行うように設定されていますが、解除することもできます。

自動運転設定を解除するとき

運転停止中で、フィルターおそうじメカ運転が停止しているときに、お手入れスイッチを"ピピッ"と鳴るまで長押しする(約10秒)

※押すとすぐに"ピッ"と鳴りますが、そのまま長押ししてください。 "ピピッ"と鳴れば設定完了です。

自動運転設定に戻すとき

運転停止中で、フィルターおそうじメカ運転が停止しているときに、お手入れスイッチを"ピピピッ"と鳴るまで長押しする(約10秒)

※押すとすぐに"ピッ"と鳴りますが、そのまま長押ししてください。 "ピピピッ"と鳴ればフィルターおそうじメカ運転を行う設定に戻ります。

お手入れスイッチを長押しする(約10秒)ごとに、次の順で切り換わります。

→ フィルターおそうじメカ運転自動設定解除(ピピッ) ー フィルターおそうじメカ運転自動設定(ピピッ) ←

フィルターおそうじメカ運転の自動設定を解除し、エアコンの運転積算時間が約50時間を経過すると、運転開始時と停止時に、セレクトモニターに「F「」と表示されます。「F「」が表示されたら、「手動掃除」ボタンを押し、フィルターおそうじメカ運転を行ってください。 **31**ページ

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板 近傍に行っています。

【製造年】本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります。



※【設計上の標準使用期間】 10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。 ※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■標準使用条件 JIS C 9921-3による

	電源電圧/周波数	製品の定格電圧による/50Hz•60Hz共通				
	室内温度	冷房	27℃(乾球温度)	暖房	20℃(乾球温度)	
環境条件	室内湿度	冷房	47%(湿球温度19℃)	暖房	59%(湿球温度15℃)	
現児米計	室外温度	冷房	35℃(乾球温度)	暖房	7℃(乾球温度)	
	室外湿度	冷房	40%(湿球温度24℃)	暖房	87%(湿球温度6℃)	
	設置条件		製品の据付説明書による標準設置			
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間				
貝彻米什	部屋の広さ		製品機種能力に見合った広さの部屋(畳数)			
	1年間の使用口粉	東京モデル				
相空吐服	1年間の使用日数 1	冷房	6月2日から9月21日まで	の112日間 暖房	10月28日から4月14日までの169日間	
想定時間	1日間の使用時間	冷房	9時間/日	暖房	7時間/日	
	1年間の使用時間	冷房	1008時間/年	暖房	1183時間/年	

● 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

問い合わせと修理を依頼される前に

修理を依頼される前にもう一度、次のことをご確認ください。

こんなときは、 故障ではありません。

「故障かな?」をもう一度確認してください。38~42ページト

□暖房運転中に・・・



上下風向フラップが 水平になる

運転開始時、霜取り運転中、設定温度を超えたとき、上下風向フラップが水平になります。

40ページ 👞

□運転を止めたのに止まらない 葉っぱ(♪)が順番に点灯する

内部クリーン運転が設定されて いませんか?

38ページ

□本体に表示が出ない

リモコンの設定が「表示切」になって いませんか? <u>22ページ</u>

□ナビランプ 🍳 が点灯しない

エアコンからのおしらせがないときは 点灯しません。 <u>13ページ</u> □室外機から・・・



水または白い煙が出る

暖房運転中は室外機から水や水蒸気が出る ことがあります。 39ページ

□リモコン信号を受信しない

38ページ

□リモコンにおしらせが表示 されない <u>38ページ</u>▶

□セレクトモニターに「FL」と表示され、すべての表示が点滅する

上下風向フラップを取付けてください。

42ページ

形名表示

6ページ

こんなときは、修理を依頼する。

- 39ページ の確認をしても室内機から水が漏れる。
- ●リモコンで操作できない。/インバーター蛍光灯を点灯したとき

| 液晶、プラズマテレビの電源を入れたとき /

- ●電源コードが熱くなる。(ゆるいコンセントを使っているとき)
- ●運転ランプとセレクトモニターの数字が点滅する。
- ●電源コードの一部が破れている。
- ●テレビやラジオにノイズが出る。(電波の弱い地域では増幅器の取付けをおすすめします)
- ●異物を入れたり、水をかけてしまった。
- ●ブレーカーがたびたび切れる。

修理を依頼するときは、必ずお知らせください。

- 1.品名 三菱ルームエアコン
- 2.形名 右側イラストをもと に室内機をご確認く ださい。
- 3.お買上げ年月日
- 4.故障内容(できるだけ具体的に)
- 5.住所・お名前・電話番号、付近の目印など

※リモコンが故障、紛失した場合はサービス番号をお知らせください。

サービス番号:M211W1426

ご不明な点や修理については、

お買上げの販売店にご相談ください。

●転居などで、お買上げの販売店に依頼できないとき 47ページ

保証とアフターサービス

■保証書(別添付)

● 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

> ----- 保証期間 ------お買上げ日から 1 年間です (冷媒回路については5年間)

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このルームエアコンの補修用性能部品を 製造打切り後10年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

● お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・ 修理窓口」にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

- ●「故障かな?と思ったら」38~42ページ にしたがって お調べください。
- ◆なお、不具合があるときは、電源スイッチを切り、 必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店に で連絡ください。

●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって、販売店が修理させて いただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。 点検・診断のみでも有料となることがあります。

●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

- •技術料…故障診断、故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業 にかかる料金です。
- 部品代…修理に使用した部品代金です。
- 出張料… 商品のある場所へ技術者を派遣する料金 です。

■廃棄時にご注意願います

●家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの ルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料 金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払い いただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡 すことが求められています。

ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

取扱い・修理のご相談は、まずお買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など)は、

各窓■ へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。
- お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・ 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。 ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・
 - 協力会社などに業務委託する場合。 ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日

0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001

東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料) (03) 3414-9655 (有料)

■ご相談対応 平 日 9:00~19:00 土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

多理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター




0120-56-8634 (無料)

www.melsc.co.jp

携帯電	携帯電話・PHS・IP電話の場合					
北海道・東北全域 関東甲信越(長野県飯田地区を除く) 静岡県・九州全域	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111				
長野県(飯田地区) 東海 (静岡県を除く) 北陸・関西・中国・四国全域	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900 _(有料)	(06) 6454-3901				

早わかりガイド



愛情点検

●長年ご使用のエアコンは点検を!

●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は 製造打切り後10年です。



●焦げ臭いニオイがする。 **ご使用の際**●電源コードプラグやコー

このような

ありませんか

ことは

●電源コードプラグやコードが異常に熱い。

- ●電源プラグが変色している。●ブレーカーが頻繁に落ちる。
- ●架台や吊り下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。
- ●室内機から水漏れがする。
- ●運転音が異常に大きい。●その他の異常や故障がある。

で使り事故防止のため、スイッ 使用が表現しているでは、 がを外し、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用 などは販売店にご相談ください。

お買上げ販売店名		電話		
お買上げ(据付)日	年	月	日	

★三菱電機株式会社